

Verlege- und Pflegeempfehlungen für Terrazzo fliesen

Wichtiger Hinweis:

Ihre Terrazzo-Fliesen kommen mit einer Schutzfolie gegen Kratzer bei Ihnen an. Die Reste der Folie entfernen Sie am leichtesten mit einem Schleifblock und sauberem Wasser mit einem Schuss Naturstein-Pflegereiniger.

Lagerung der Fliesen vor dem Verlegen:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Fliesen an einem trockenen Ort lagern. Wenn die Fliesen bereits verlegt sind, aber noch andere Bauarbeiten durchgeführt werden, decken Sie die Fliesen mit einem Baumwoll- oder Leinentuch ab. Niemals mit Plastik, Karton, Malerabdeckvlies oder anderen nicht atmungsaktiven Materialien abdecken, da dies Flecken verursachen kann, die danach schwer zu entfernen sind! Verwenden Sie niemals nicht atmungsaktive Materialien!

Fliesen verlegen:

Halten Sie die Fliesen während der Verlegung sauber. Überprüfen Sie die Fliesen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. **Sobald die Fliesen verlegt sind, können wir keine Reklamationen mehr akzeptieren.**

Die Fliesen müssen mit einer wassergekühlten Säge geschnitten werden. Kleine Löcher sollten mit Fugenmasse ausgefüllt werden. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Fliesen von mit diesem Fliesentyp erfahrenem Fachpersonal verlegen zu lassen.

SCHRITT 1: VORBEREITUNG VON FLIESEN UND UNTERGRUND

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben, glatt, trocken, staub- und fettfrei ist. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Grundierung als Voranstrichmittel.

- Legen Sie die Fliesen niemals in nasse Mörtel- oder Estrichbetten.
- Verwenden Sie einen Fliesenkleber, der auch für Naturstein geeignet ist.
- Für das beste Ergebnis tragen Sie sowohl auf den Untergrund als auch auf die Fliesen Kleber auf.

SCHRITT 2: FLIESEN VERLEGEN

- Erstellen Sie im Voraus einen Plan für die Verteilung der Fliesen.
- Entfernen Sie Staub von der Unterseite der Fliesen, z. B. mit einem feuchten Besen oder Schwamm.
- Entfernen Sie nach dem Verlegen jeder Fliese eventuelle Kleber- und Zementreste mit sauberem Wasser.
- Beachten Sie das Gewicht: Terrazzo-Fliesen mit den Maßen 60 x 60 x 1,8 cm wiegen ca. 17,5 kg pro Stück.

SCHRITT 3: DIE ERSTE IMPRÄGNIERSCHICHT

- Die erste Imprägnierschicht muss vor dem Verfugen aufgetragen werden.

- Diese Imprägnierschicht verhindert, dass Zement- und Fugenreste direkt in die Fliesen eindringen können.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden vollständig sauber ist.
- Falls getrockneter Kleber oder Zementreste vorhanden sind, können Sie diese vorsichtig mit einem feinen Schleifblock und Wasser entfernen. Achten Sie jedoch darauf, den Boden nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie niemals Chlor, Essigreiniger oder andere saure Reinigungsmittel, da diese den Boden irreversibel beschädigen können.
- Tragen Sie die Imprägnierschicht mit einer Farbrolle auf oder reiben Sie sie mit einem weichen Tuch ein.
- Lassen Sie den Boden vollständig trocknen, dies kann 12 bis 24 Stunden dauern.

SCHRITT 4: DAS VERFUGEN DES BODENS

- Die Fuge sollte normalerweise 2 bis 3 mm breit sein.
- Halten Sie die Fliesen während der Verlegung frei von Kleber- und Mörtelresten, da ansonsten Flecken entstehen können, die schwer zu entfernen sind.
- Verwenden Sie immer eine mittelgraue oder silbergraue Fugenmasse.
- Verfugen Sie jeweils maximal einen Quadratmeter Boden gleichzeitig.
- Entfernen Sie überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm und sauberem Wasser.
- Nachdem der gesamte Boden oder die Wand verfugt ist, spülen Sie ihn erneut mit sauberem Wasser ab.
- Nachdem der Boden getrocknet ist, können Sie den verbleibenden Zementschleier mit einem für Naturstein geeigneten Zementschleierentferner entfernen.
- Sobald die Fliesen vollständig sauber und trocken sind, können Sie eine zweite Imprägnierschicht auftragen.
- Entfernen Sie Imprägnierreste, die nicht mehr aufgenommen werden.