



## Beispiel nach DIN 18534 – häusliches Bad

### Geprüfte Sicherheit im System – mit PCI-Produkten für die Innenraumabdichtung nach DIN 18534

**1 PCI Gisogrund®**

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

**2 3 PCI Lastogum® grau / weiß**

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen

**4 PCI Pecilastic® W**

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Natursteinbelägen

**5 PCI Pecitape® 10 x 10  
PCI Pecitape® 15 x 15  
PCI Pecitape® 22 x 22  
PCI Pecitape® 42,5 x 42,5**

Spezial-Dichtmanschetten zum Eindichten von Rohrdurchführungen

**6 PCI Nanolight®**

Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

**7 PCI Seccoral® 1K**

Flexible / Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme

**8 PCI Flexmörtel® S1 Flott**

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

**9 PCI Nanofug® Premium**

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

**10 PCI Pecitape® 120**

Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen

**11 PCI Pecitape® WDB**

Schallschutz-Wannendichtband für Badewannen und Duschtassen

**12 PCI Pecitape® Protect**

Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe

**13 PCI Pecitape® 90° I/  
PCI Pecitape® 90° A**

Vorgefertigte Spezial-Innenecke/ Außenecke

**14 PCI Silcofug® E /  
PCI Silcoferm S**

Elastischer Silikondichtstoff

### Wichtiges Detail

Bereiche unter und hinter Bade- und Duschwannen sind entweder durch Fortführen der Abdichtung oder durch das Anbringen des Wannendichtbandes PCI Pecitape® WDB zu schützen.