



## Beispiel nach DIN 18534 – häusliches Bad

### Geprüfte Sicherheit im System – mit PCI-Produkten für die Innenraumabdichtung nach DIN 18534

#### 1 PCI Gisogrund®

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

#### 2 3 PCI Lastogum® grau / weiß

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen

#### 4 PCI Pecilastic® W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Natursteinbelägen

#### 5 PCI Pecitape® 10 x 10 PCI Pecitape® 15 x 15 PCI Pecitape® 22 x 22 PCI Pecitape® 42,5 x 42,5

Spezial-Dichtmanschetten zum Eindichten von Rohrdurchführungen

#### 6 PCI Nanolight®

Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

#### 7 PCI Seccoral® 1K

Flexible / Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme

#### 8 PCI Flexmörtel® S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

#### 9 PCI Nanofug® Premium

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

#### 10 PCI Pecitape® 120

Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen

#### 11 PCI Pecitape® WDB

Schallschutz-Wannendichtband für Badewannen und Duschtassen

#### 12 PCI Pecitape® Protect

Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe

#### 13 PCI Pecitape® 90° I / PCI Pecitape® 90° A

Vorgefertigte Spezial-Innenecke / Außenecke

#### 14 PCI Silcofug® E / PCI Silcoferm S

Elastischer Silikondichtstoff

### Wichtiges Detail

Bereiche unter und hinter Bade- und Duschtassen sind entweder durch Fortführen der Abdichtung oder durch das Anbringen des Wannendichtbandes PCI Pecitape® WDB zu schützen.