

Verlegeanleitung für original marokkanische Zelliges

Überprüfung:

Überprüfen Sie die gelieferten Fliesen vor dem Verlegen und melden Sie etwaige Mängel so schnell wie möglich. **Beanstandungen sichtbarer Mängel an verlegten Fliesen können wir nicht bearbeiten.**

Sauberkeit:

Arbeiten Sie sauber und in einem gut belüfteten Raum.

Sortieren:

Arbeiten Sie mit Fliesen aus verschiedenen Kartons und sorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung der verschiedenen Farbtöne.

Entstauben:

Reinigen Sie die Rückseite der Zelliges mit einem feuchten Schwamm, um Staub zu entfernen.

Ebene Wand:

Der Untergrund muss eben, sauber, fettfrei, rechtwinklig und trocken sein. Bei Bedarf vorbehandeln, z. B. mit einer Grundierung.

Tipp:

Legen Sie jedes Mal 20 bis 30 Fliesen auf eine ebene Platte oder Tisch mit der gewünschten Farbverteilung. Entfernen Sie die Fliesen, die in Größe oder Dicke stark von der Durchschnittsgröße abweichen, und verwenden Sie sie als Schnittfliesen. Dadurch stellen Sie sicher, dass das Endergebnis Ihren Wünschen entspricht.

Doppelte Verklebung:

Tragen Sie den Fliesenkleber sowohl auf die Rückseite der Fliese als auch auf die Wand oder den Boden auf, mit einem Zahnpachtel von 6 oder 8 mm.

Verlegen:

Platzieren Sie die Fliesen möglichst eng aneinander. Versuchen Sie, in übersichtlichen Flächen zu arbeiten, z. B. 5x5 Fliesen.

Sägen:

Sägen Sie die Zelliges mit einer wassergekühlten Fliesensäge oder einem Winkelschleifer mit Diamantscheibe.

Ausschussteine:

Obwohl unsere Zelliges von bester Qualität sind, können gelegentlich krumme Fliesen, Fliesen mit Kalkflecken oder Fliesen mit stark abweichenden Abmessungen oder Dicken vorkommen. Verwenden Sie diese "schlechten" Fliesen als Schnittfliesen.

Trocknen:

Sobald der Fliesenkleber getrocknet ist (normalerweise am nächsten Tag), können die Fliesen verfugt werden. Wir empfehlen die Verwendung von mittelgrauem oder silbergrauem Fugenmörtel.

Verfugen:

Die Spalten zwischen den Fliesen und eventuelle Unebenheiten müssen verfugt werden. Sobald der Fugenmörtel zu trocknen beginnt, entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem trockenen Tuch.

Pflege:

Reinigen Sie Ihre Zelliges mit einem natürlichen Reinigungsmittel.

Feuchträume:

Zelliges können in Feuchträumen wie Badezimmern, Duschen und Saunen verwendet werden. Dabei müssen die Anweisungen des Fliesenkleber-Herstellers befolgt werden. Achten Sie darauf, dass die Außenkanten der Fliesen mit einem flexiblen, wasserfesten Epoxid-Silikon-Dichtstoff verfugt werden.