

DE Bambus Terrassendiele

Vorbereitung und Eigenschaften:

Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und stellt somit eine der umweltfreundlichsten Alternativen in der modernen Terrassengestaltung dar. Durch thermische Modifizierung wird Bambus „witterungsfest“ und tauglich für den Außeneinsatz. Nach der thermischen Behandlung werden die Bambusfasern wasserfest verleimt und unter Hochdruck verpresst. Durch den anschließenden Hobelvorgang erhält die Bambusdiele zwei wunderschöne Oberflächen, die anschließend noch vorgeölt werden. Nicht für statisch tragende Verwendung zulässig / geprüft.

Montage:

- Vorbereitung Untergrund + Ausrichtung der Unterkonstruktion (UK).
 - Durchlüftung: Seitliche Ränder nicht schließen, mindestens 2 cm zu umliegenden Bauteilen „Luft lassen“.
 - Wasser muss unter der UK ablaufen können (Gummipads/Bodenträger/Gartenplatten).
 - Mindestabstand der Dielen zum Untergrund 4 cm, bei schlecht trocknenden Böden 10 cm.
 - UK Abstand Achse 40 cm, jeder Stoß ist mit 2 UK-Balken (ca. 5 cm Abstand für Wasserablauf) zu unterstützen. Bei gewerblicher oder stark frequentierter Nutzung reduziert sich der Abstand auf 30-35 cm (1 UK pro Diele extra).
 - Auch Teilstücke benötigen immer min. 3x UK.
 - Fixierung der UK zum Untergrund oder Rahmenbau empfohlen (Hochbiegung der Terrassen sonst möglich).
 - Die UK ist so zu planen, dass später 2% Gefälle in Längsrichtung der Dielen sichergestellt ist.
 - Endlosverlegung möglich mit kopfseitiger Nut-Federverbindung. Einfach ineinanderschieben (Endlosprofilierung).
 - Verbindung der Dielen mit der Unterkonstruktion mittels Schrauben oder Clip möglich.
- **Bei Schraubenverbindung:**
 - Fuge zwischen den Dielen mindestens 5 mm.
 - Je Verbindung 2 Edelstahlschrauben (min. 5 mm), vorgebohrt (+1 mm) + gesenkt, 2 cm Rand- und 4 cm Endabstand.
 - **Bei Clipverbindung:**
 - Setzen Sie ausschließlich Konsta Terraflex Abstandhalter 9 mm für Holz-Unterkonstruktion mit Edelstahlschraube C1, Art.-Nr. 8493561, ein.
 - Bei Hartholzunterkonstruktionen und Alu über 2 mm Wandstärke ist passendes Vorbohren nötig.
 - Für die erste und letzte Diele nutzen Sie Schrauben von oben. Bitte Vorbohren (+1 mm) und senken.
 - Bei einer Holz-UK nutzen Sie bitte das Konsta Bitumen Abdeckband für Unterkonstruktionen, Art.-Nr. 10356221. Eine WPC-UK ist nicht zulässig!
 - **Schnittkanten und Endlosprofilierung immer versiegeln.**

Pflege:

Auch Bambus kann vergrauen, Oberflächenrisse zeigen und rauer/poröser an der Oberfläche werden. Wie jeder natürliche Werkstoff im Außenbereich reagiert Bambus auf Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Wir empfehlen ein regelmäßiges Ölen und Bürsten der Oberfläche. Verwenden Sie hierzu ein wasserbasiertes Öl (z.B. Teak) und eine spezielle Pflegebürste um diesen Effekt auf ein Minimum zu reduzieren. Die Pflege ist mindestens einmal pro Jahr notwendig, je nach Lage und Bewitterung mehrfach. Verwenden Sie zur Reinigung niemals einen Hochdruckreiniger. Nach dem Winter empfehlen wir Grünbelagsentferner gegen erhöhte Rutschgefahr.