

Abdichtungssystem für den Innenbereich

PCI Lastogum[®]-Dichtset

unter Keramikbelägen in Bad und Dusche



Einfachste Anwendung - beste Ergebnisse

Das PCI Lastogum[®]-Dichtset entspricht dem heutigen Stand der Technik und hat sich in der Praxis bestens bewährt. Um die Funktionssicherheit des Systems, welches durch ein Prüfzeugnis der TU München bestätigt wurde, zu gewährleisten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1 Grundieren.

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Ölen, Fetten sowie sonstigen Rückständen sein. Die Oberfläche darf keine Nester, klaffenden Risse oder Grate enthalten. Der Untergrund mit PCI Gisogrund grundieren und ausreichend trocknen lassen.

2 Eck- und Anschlussfugen, sowie Rohrdurchführungen abdichten.

Rohrdurchgänge mit PCI Pectape[®] 10 x 10, Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüsse mit PCI Pectape[®] 120 in die erste Auftragsschicht einlegen. Überstehende Geweberänder werden mit der zweiten Schicht überdeckt.



1. Grundierung PCI Gisogrund flächendeckend auftragen.



2a. Vor dem Ausführen der Wand-Bodenanschlüsse ausreichend viel Abdichtungsmaterial PCI Lastogum auftragen.



2b. Eck- und Anschlussfugen abdichten. Nachfolgend das Dichtband PCI Pectape mit leichtem Druck in das noch frische PCI Lastogum einbetten.



2c. Zum Abdichten der Wasserzuleitungen wird zunächst ausreichend viel Abdichtungsmaterial PCI Lastogum vorgelegt.

2d. Anschließend die Dichtmanschette PCI Pectape 10 x 10 über den aus der Wand herausstehenden Rohranschluss stülpen und mit PCI Lastogum verkleben.